

設置方法

- センサー部を正面、ソーラーパネルを上に向けた状態で、害獣被害のある場所に設置してください。付属のマジックテープ、インサートナット、タップネジをご利用ください。

マジックテープの使い方

マジックテープの剥離紙をはがし、本体裏面と本体を取りつける壁等に貼りつけて固定してください。マジックテープを取りつける場所はごみや汚れを取り除いてから貼りつけてください。

インサートナット・タップネジの使い方

- ①設置したい場所の壁面にインサートナットを取りつける下穴をあけ、インサートナットを取付け、タップネジをねじ込んでください。
 - ②本体裏面のフック掛け用穴にタップネジを差し込み、掛けてください。
 - ③本体裏面の固定用スリット部に結束バンド(別売)等を通して本体が落ちないようにしっかりと固定してください。
- センサーの感知範囲は正面から最大10m、上下約45°、左右約120°の範囲となります。天候や寒暖温度差により感知距離に1～2m程度の誤差が発生する場合があります。
 - 本品はソーラーパネルで充電するため、必ず日光の当たる場所に設置してください。充電不足の状態では正常に作動しなくなる場合があります。

電池交換について

- 十分充電しているにも関わらず、アラーム音が小さくなったり、センサーの反応が鈍くなったりする場合、充電電池が消耗している可能性がありますので、新しい電池と交換してください。
- 電池交換は、プラスドライバーを使い裏面の電池カバーを外して行ってください。
- 電池は下記充電電池をご使用ください。電池は全て同じ規格の新品をご使用ください。
単3ニッケル水素電池 1.2V 700mAh以上 3本
- 電池の向き(+、-)が正しいか確認ください。電池の向きを間違っていると、本体の故障や火災等の原因となる場合があります。

使用上の注意

- 本器は猪、鹿、犬、猫、サル、鳥等から畑や庭の被害を軽減するための物です。また人通りの少ない場所や駐車場などでの防犯としてもご利用いただけます。この用途以外には絶対に使用しないでください。
- 人や動物へのいたづら、虐待を目的とした使い方は絶対にしないでください。
- 風や振動などで外れないようしっかり固定してください。特にベランダ等でご使用される時は、本品が落下して人や物に当たったりしないよう十分ご注意ください。
- アラーム音によりご近所や周りの方の迷惑にならないよう、十分ご注意の上設置・ご使用ください。
- 本器は害獣からの被害を防止することを保証するものではありません。動物の個体差等により効果がない場合があります。
- ソーラーパネルで充電するため、必ず日光の当たる場所に設置・ご使用ください。
- アラームのボリューム調整は音量調節ダイヤルを回して調整してください。
- 「アラーム音が鳴らない」「音が小さい」「ライトが点かない」等の場合は、スイッチを切り、太陽光の下で10時間以上充電してからご使用ください。
- 充電しても症状が改善しない場合は、電池の寿命である可能性が高いので、新しい単3ニッケル水素電池(1.2V 700mAh以上)×3本に交換してください。
- 本器は防雨仕様ですが、完全な防水仕様ではありません(IP54相当)。大雨の時は取り外して室内に保管してください。本器が冠水しないよう、地上からできるだけ高い場所(1-3M)に設置してください。

仕様

サイズ：(約)幅100×奥行80×高さ120mm

重量：(約)275g

使用充電電池：ニッケル水素電池 単3 1.2V 700mAh以上 3本

感知センサー範囲：正面約10m 上下約45° 左右約120°

*天候や寒暖温度差により感知距離に1～2m程度の誤差が発生する場合があります。

材質：ABS樹脂等

防水：IP54相当

最大音量：(約)150db

発売元 福農産業株式会社

〒673-0404 兵庫県三木市大村 58-11

TEL (0794) 82-1088(代) FAX (0794) 83-5615

URL : <https://www.nagara88.co.jp/>

MADE IN CHINA