



62.5X62.5X260MM

音波振動
**ソーラー充電式
 モグラ
 撃退器**
 Sタイプ
 SMG-200

音波振動
**ソーラー充電式
 モグラ
 撃退器**
 Sタイプ



仕様
 サイズ(約):幅6X奥行6X高さ25.5cm
 材質:ABS
 充電時間:太陽光の下で約10時間
 連続使用時間:約90時間
 有効範囲:約2.0m x 2
 保形電池:ニッケル水素電池
 1.2V 800mAh
 *電池交換はできません。

重要!
 必ずお守りください。
 ●音波がならない「音」が小さくなった場合は、電源スイッチを切り、太陽光の下で10時間以上充電してからご使用ください。
 充電不足による動作不良は保証対象外となりますのでご注意ください。
 ●寒い地域に設置しお盆(お月見)やハッピーマンデー等でたいたたりしないでください。破損・故障の原因となります。

使用方法

スイッチを押すと、電源が入ります。もう一度スイッチを押すと、電源が切れます。
 ●電源が入る
 ①初めてご使用になる時は、スイッチをOFFにして(スイッチを切った状態で、太陽光の下で10時間以上充電してからご使用ください。
 ②通常のスイッチをONにしてください。
 ③スイッチをONにすると、音波がなり、止まります。その後、約30-40秒に1回の間隔で音波がなります。
 ※本品をモグラの被害のある場所に埋め込んでください。害虫が約半分(1.4-1.5cm程度)埋まるように設置して下さい。
 ④充電をしない状態で使用できる時間は、連続約90時間です。音波がなくなったり、音が小さくなった場合は、スイッチをOFFにして、太陽光の下で10時間以上充電してください。

使用上のご注意
 ●本品はモグラから畑や庭の被害を軽減する目的で開発された商品ですが、完全な忌避を保証するものではありません。動物の習性や土壌・気候の影響により効果が無い場合があります。
 ●電池交換はできません。又、音波のリズム調整はできません。
 ●寒い地域に設置しお盆(お月見)やハッピーマンデー等でたいたたりしないでください。破損・故障の原因となります。
 ●ソーラーパネルで充電する為、必ず直射日光が当たる場所に設置してください。
 ●支柱の先端で体を突いたりしないよう、十分にご注意ください。
 ●小さいお子様や、取扱説明書の内容を理解できない人には使用させないでください。
 ●保管時は、布などで汚れをふき取り、十分乾燥させてから、高温・高湿を避けて、密閉して保管してください。
 ●小さいお子様の手の届かない場所に保管してください。
 ●モグラの特性上、効果がすぐに現れない場合があります。モグラが音波を不快に感じることで、徐々に効果が出る場合がありますので、継続してご使用されることをお勧め致します。

発売元
 トレーディングセンター・フクノク
 兵庫県三木市大井5-11
 TEL:0794-82-1088
<http://www.nagara88.co.jp/>



SMG-200