


この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読み頂き、事故のないよう正しくご利用ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

使用上の注意

- 設置直後はネズミの活動量がわずかに増えることがありますが、これは自然な現象です。
- ネズミの個体差により、超音波に慣れたり、効果がない場合がございます。予めご了承ください。
- リスやハムスター等げっ歯類の周りでは絶対に使用しないでください。
- 本製品から発生する超音波は人体に無害ですが、万一気分が悪くなる等の症状が出た場合は直ちに使用を中止してください。
- 直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所には設置・保管はしないでください。故障の原因になることがあります。
- 屋外等、直射日光のあたる場所、水のかかりやすい場所では使用しないでください。


各部名称



使い方

- 本製品裏面に単4乾電池6本入れて頂くか、USB電源と本体をつないで頂くことで音波を発生します。乾電池とUSB電源どちらもご利用の場合はUSB電源が優先されます。
- 乾電池電源の場合は約2秒間作動し、一定時間経過後に再度2秒間作動します。USB電源にて使用される場合は連続的に作動します。
- 動作確認ランプが正しく作動しない場合、電力不足の可能性があります。電池の交換等、再度ご利用の電源をご確認の上、使用してください。
- 裏面の音波調節つまみを動かすと、3段階で音波を調節できます。(高・中・低)使用場所、ご利用用途に応じて調節してください。
- たまに使用するモードを変えて頂くとより効果的です。
- 各モードは違う周波数の範囲で可変します。どのモードが強力に効くという事ではありません。
- 効果が見られない場合は別のモードに切り替えてください。
- 家具の後ろやカーテン、カーペットで隠れる場所に設置すると十分に効果が発揮されない場合があります。なるべく障害物のない場所をご利用ください。

裏面 超音波調節つまみ



仕様

※商品の仕様は予告なしに変更する場合がございます。

寸法	(約)幅10×奥行10×高さ5.5cm
重量	(約)160g(乾電池、USBケーブル含まず)
材質	シェル/ABS PCBA/ガラスファイバー ブザー/セラミック スピーカー/紙
電源方式	USB電源または単4乾電池6個 USB電源の場合: 作動確認ランプが点灯 乾電池の場合: 作動確認ランプが点滅
放出角度	360度
音圧	95dB
有効範囲	165㎡(約50坪)
定格出力電圧	5V(USB電源)
出力周波数	14~32KHz
原産国	台湾

お手入れ・保管

- 汚れは、水に濡らし硬く絞った布で拭き取ってください。
- 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
- お手入れの際に、アルコール、シンナー、磨き粉等は使用しないでください。
- 保管する際は乾電池またはUSBケーブルを取り外し、高温・多湿になる場所を避け、直射日光のあたらない室内で保管してください。

FKN 音波式ネズミ駆除器 保証書

保証期間はお買い上げ日より6カ月間です。保証期間内でも次のような場合には保障致しかねます。

品番	お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前	TEL:		
	ご住所	〒		
取扱販売店	販売店名/住所/電話番号			

- 使用上の誤り、お客様による改造・修理による故障及び破損。
- お買い上げ後の落下等による故障及び破損。
- 火災、水害、地震、その他天災地変、異常電圧による故障及び破損。
- 一般家庭外でご利用された場合(業務用での長期使用や車両船舶への搭載等)の故障及び破損。
- 本保証書のご提示がない場合。
- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、または内容を書き換えた場合。
- 中古品の場合。

【発売元】

福農産業株式会社

〒673-0404 兵庫県三木市大村 58-11 TEL(0794)82-1088 代 FAX(0794)83-5615
 URL : <https://www.nagara88.co.jp> E-mail : honbu@nagara88.co.jp